

Használati útmutató

LEÍRÁS

- 1 Gyújtógomb
- 2 Lángszabályozó
- 3 Biztonsági szabályozó
- 4 Fűvóka
- 5 Markolat
- 6 Töltőnyílás
- 7 Állvány

TÖLTÉS

Biztonsági okok miatt a flambírozó pisztoly gáztöltet nélkül kerül forgalomba.

Minden gázzal való töltés előtt jobbra történő teljes elforgatással zárja el a lángszabályozót és felfelé mozdítással aktiválja a biztonsági szabályozót (1. ábra).

Szedje le az állványt a pisztolyról, az edény fűvókáját a gyújtógázzal helyezze a markolat alján található töltőnyílásba, és egyetlen, néhány másodpercig tartó nyomással töltsen fel a flambírozó pisztolyt (2. ábra).

Feltöltés után helyezze a pisztolyt az állványba, és várjon néhány percet, amíg a gáz a pisztolyban nem stabilizálódik.

Figyelmeztetés: Az utántöltőt a gyújtógázzal használat előtt rázza fel. Veszélyes lehet a pisztoly feltöltése más típusú, nem erre a célra kialakított utántöltőkkel! Ne töltsen túl a pisztolyt, az állványban álló, üres pisztoly súlya kb. 308 g, a maximális megengedett súly feltöltött pisztoly esetén 336 g.

HASZNÁLAT

Láng begyújtása

Nyomja lefelé a biztonsági szabályozót, állítsa a láng intenzitását maximumra úgy, hogy a lángszabályozót balra tekeri, a flambírozó pisztoly fűvókájából elkezd kiáramlani (sziszegni) a gáz.

Íranyítsa a fűvókát üres térbe, és nyomja meg a gyújtógombot, ezzel begyújtva a lángot (3. ábra).

Figyelmeztetés: Ha a flambírozó pisztoly szivárgás jeleit mutatja, vagy nem működik megfelelően, akkor ne használja és ne szedje szét. Abban az esetben, ha a lángszabályozó teljesen el van zárva, és a gáz mégis szivárog, azonnal vigye kültéri környezetbe.

A láng magasságának beállítása

A láng magasságának beállításához tekerje a szabályozót balra(+) vagy jobbra(-). A flambírozáshoz szükséges láng optimális magassága 40-50 mm, a magasabb láng nem jelent magasabb hőmérsékletet, viszont magasabb gázfogyasztással jár.

Flambírozás

Lassan közelítse a lángot az étel felszínéhez, és mozgassa felette a pisztolyt. Ne irányítsa a lángot sokáig egy helyre, a flambírozás intenzitását az étel és a láng hegye közötti távolság változtatásával szabályozhatja (4. ábra).

A láng kioltása

Tekerje a lángszabályozót teljesen jobbra, és zárja el a gáz útját, így a láng kialszik. Miután a láng kialudt, nyomja felfelé a biztonsági szabályozót.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Ha szükséges törölje le a pisztolyt nedves törülközővel és szárítsa meg.

A tisztításhoz ne használjon éghető anyagokat, éles tárgyakat, sem homok alapú tisztítószerket.

Ne mossa a flambírozó pisztolyt mosogatógépben!

Tárolás

A flambírozó pisztolyt az állványába állítva, aktív biztonsági szabályozóval tárolja, tartsa távol közvetlen hőforrásoktól, napfénytől és páratól.

Figyelmeztetés: Az elromlott vagy helytelenül működő pisztolyt ne javítsa meg maga, a javítást bízza szakszervizre.

FIGYELMEZTETÉS

A feltöltött flambírozó pisztoly gyúlékony, nyomás alatt levő gázt tartalmaz – használata és kezelése fokozott figyelmet igényel.

A látható láng feletti rész magas hőmérsékletű. Különösen figyeljen az égési sérülések és a tűz elkerülésére.

A flambírozó pisztoly egyes részei nagyon forróak lehetnek- égési és személyi sérülés veszélye.

Ne gyújtsa be a pisztolyt személyek arcához és ruházatához, más személyekhez közel, valamint gyúlékony anyagok környezetében sem.

Ne használja megszakítás nélkül 10 percnél tovább a pisztolyt.

Minden használat után zárja el a gáz útját, és aktiválja a biztonsági szabályozót.

Mielőtt eltenné a pisztolyt, hagyja teljesen kihűlni.

Ne tegye ki a pisztolyt nyílt lángnak, közvetlen napsütésnek és 50 °C –nál magasabb hőmérsékletnek.

Ne törje össze a terméket, és ne dobja a tűzbe.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A pisztoly töltésekor kövesse a gázutántöltőn feltüntetett biztonsági utasításokat.

3 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához vagy valamelyik TESCOMA szervizközponthoz, elérhetőség a www.tescoma.hu weboldalon található.