HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LEÍRÁS
1 A kávéfőző alsó része
2 A kávéfőző felső része középcsővel
3 Kávétartály
4 Biztonsági szelep
5 Szilikontömítés
6 Szűrő
7 Nyél és a fedő fogantyúja

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A kávéfőző minden részét mossa el meleg vízben és szárítsa meg. Az első felszolgálás előtt főzzön le a kávéfőzőben kétszer eszpresszót, amelyeket nem fogyaszt el. Minden használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az összerakott kávéfőző teljes, tehát benne van a kávétartály, a szilikontömítés, a szűrő és a biztonsági szelep.

KÁVÉFŐZŐ FELTÖLTÉSE
A kávéfőző alsó részét töltse meg hideg vízzel úgy, hogy annak szintje pontosan a biztonsági szelep alsó széle alatt legyen. Helyezze be a kávétartályt, töltse meg őrölt kávéval, és a kávét simítsa el a tartály felső szélével egy vonalban, a kávét ne nyomkodja le.

Távolítsa el az őrölt kávé maradékait a kávéfőző alsó részének széléről, a kávéfőző alsó részére csavarja rá a felső részt majd húzza be, a behúzásnál ne nyomja meg a nyelet.

Figyelmeztetés: A PALOMA kávéfőzőben készített eszpresszó kávéhoz ne használjon túlságosan finomra őrölt kávét.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE
Állítsa a kávéfőzőt a bekapcsolt tűzhelyre. A gáztűzhelyen történő főzésnél ügyeljen arra, hogy a lángok ne érjenek túl a kávéfőző alján. Amint a kávéfőző felső része megtelik kávéval, vegye le a kávéfőzőt a tűzhelyről, és töltse csészébe a kávét.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
A kávéfőzőt mindig csak teljesen kihűlve tisztítsa. A szétszedett kávéfőzőt a felhasznált kávé kiöntése után mossa el folyó, meleg víz alatt, **mosogatószer használata nélkül.** A tisztításhoz ne használjon fém eszközöket, agresszív kémiai anyagokat, sem homok alapú tisztítószereket. **A kávéfőzőt ne tisztítsa mosogatógépben!**

A kávéfőzőt szárazon tárolja, az alsó és felső részét csavarja, de ne húzza be!

FIGYELMEZTETÉS
A kávéfőzőt soha ne melegítse üresen, a kávé elkészítéséhez tiszta, hideg vizet használjon. A kávéfőzőt ne használja más italok készítésére mint az eszpresszó kávé (pl. kakaó, cikória, instant kávé stb.) A forró kávéfőzővel történő manipuláció során csak a hőálló műanyag részeket érintse meg – a nyelet vagy a fedő fogantyúját.

Rendszeresen ellenőrizze a kávétartályt, a szilikontömítést és a szűrőt. Ha ezek a részek sérültek vagy nem működnek, azonnal cserélje ki őket, **a PALOMA Kávéfőző eredeti pótalkatrészeit keresse üzleteinkben.**

Rendszeresen tisztítsa a középcsövet is – a kávéfőző felső részéből távolítsa el a szilikontömítést és a szűrőt, és a középcső belsejét öblítse át vízzel.

Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szelep működését, megfelelő fém tárggyal nyomja meg a kávéfőző belsejében a biztonsági szelep közepén található nyílást, a szelep közepén lévő golyónak rugóznia kell. Ha a szelep nem működik, ne javítsa meg, forduljon a TESCOMA szervizközpontokhoz (a központok listája a www.tescoma.hu oldalon található).

3 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk.
A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre,
- a termékhez nem engedélyezett pótalkatrészeket használtak.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához vagy valamelyik szervizközponthoz, elérhetőség a **www.tescoma.hu weboldalon található.**