

Elhelyezés a konyhaszekrényben

Az polcoknak előre kifűrt nyílásokba a konyhaszekrényben szúrja be a fehér szerelési csapokat. Ha az előre kifűrt nyílásokba nem passzolnak, használja a zöld csapokat nagyobb átmérővel.

A felfüggeszthető listára helyezze rá az átlátszó nyelet, és a zárt fűszertasakokat és a listát függessze fel a szekrényben.

Abban az esetben ha a szekrényben nincsenek előre kifűrt nyílások, a felfüggeszthető lista elhelyezése érdekében a szekrény oldalsó falára fúrjon 2 lyukat (a fűró átmérője 5mm) 26 cm távolságban egymástól, a nyílásokba helyezze bele a fehér szerelési csapokat, és függessze fel a listát a fűszerekkel.