

Szerelés: A szükséges távolságra egymástól (a beépítendő rudak számától függő méretek a 7. és a 10. ábrán találhatók) fúrjon lyukakat a megfelelő aljzatba a mellékelt csavarok vagy tiplik (1) számára. Falra történő felszereléskor mindig használjon tipliket (2). A rögzítőkonzolt válassza szét A tartóelemekre és B takarófedelekre (3). A tartóelemeket csavarozza a kifűrt lyukakba (4), a rúdra helyezze fel a takarófedeleket, majd hajtsa le őket (5). A rudat illessze a rögzített tartóelemekhez, a felhelyezett takarófedeleket pedig csúsztassa el a rúdon úgy, hogy a konzolok összeilleszkedjenek és fedjék egymást (6). Két vagy több függesztőrúd egymás melletti szerelésekor csavarozza a tartóelem(ek)et a lyuk(ak)ba. A csatlakoztatni kívánt rúd végéből vegye ki a záródugót (C), és a keletkezett nyíláson keresztül kapcsolja össze a rudakat (8). Ügyeljen rá, hogy az illesztés közvetlenül a csatlakozó rögzítő tengelye fölött legyen, tolja el a takarófedeleket úgy, hogy átfedje a tartóelemet, majd a rudakat az illesztésnél rögzítse (9). A szerelvény szabad végére helyezze fel a takarófedeleket, és annak a rögzített záró tartóelemre történő elcsúsztatásával fejezze be az összeszerelést.