

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A ventilátort csak rendeltetésszerűen szabad használni, azaz beltéri szellőztetésre.

FIGYELMEZTETÉS!

A VENTILÁTORT SOA NE HASZNÁLJA VÉDŐRÁCS NÉLKÜL, A VÉDŐRÁCSOT NE VEGYE LE. NE SZÚRJON SEMMILYEN TÁRGYAT A VÉDŐRÁCSON KERESZTÜL. NE HASZNÁLJA A VENTILÁTORT FÜRDŐSZOBÁBAN. NE FOGJA MEG A VENTILÁTORT NEDVES VAGY VIZES KÉZZEL.

A készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyerekeknek tilos a készülékkel játszani. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

A hálózati aljzattól ne a kábelnél vagy a készüléknél, hanem a dugónál fogva húzza ki. Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramhálózattól. Ha a kábel sérült, biztonsági okokból fontos, hogy a cserét a **szervizközpont végezze el**.

Meghibásodás esetén a berendezés **mindennemű javítását kizárólag szakszervíz végezheti**, kapcsolat www.tescoma.hu.

Műszaki paraméterek

Feszültség: 230 V

Teljesítmény: 60 W

Leírás

1. Elülső védőrács
2. Ventilátor lapátot biztosító csavar (fordított menettel)
3. Ventilátor lapátok
4. Hátsó védőrácsot rögzítő anyacsavar
5. Hátsó védőrács
6. Légszavart tengelye
7. Sebességkapcsoló
8. Oszcilláció kapcsológombja
9. Motorfedél
10. Lejtésszögállító csukló
11. Hálózati kábel csatlakozóval
12. Tartórúd
13. Aljzat
14. Aljzattal rögzítő csavar
15. Biztosító csavar

Első használat előtt

A termék minden hozzátartozóját csomagolja ki, az esetleges szennyeződést száraz vagy enyhén nedves ronggyal törölje le.

Összeállítás

A tartórudat helyezze bele az aljzatba (1) és rögzítse csavarral (2). Keresztszavarrhúzó segítségével távolítsa el a biztosító csavart a hátsó védőrács pereméből (3). A hátsó védőrácsot helyezze a motorfedélre és biztosítsa csavarral (4).

A légszavart helyezze a tengelyre úgy, hogy illeszkedjen a tengely kiugrásaiba (5) és rögzítse azt a ventilátor lapátot fordított menettel ellátott biztosító csavarral (6). A csavart erősen húzza be és ellenőrizze, hogy a légszavart a tengelyen ne billegjen.

Az előlő védőrácsot horoggal akassza föl a hátulso védőrács peremének tetejére (7) és mindkét védőrácsot kapcsolja össze három billenő csatlakozóval úgy, hogy a biztosító csavar nyílásai az előlő és hátulso védőrács peremén fedjék egymást (8). A védőrácsokat rögzítse a biztosító csavarral (9).

Használat

Az összarakott ventilátort helyezze egyenes felületre, pl. asztalra, komódra stb., egyéb tárgytól és textiliáktól távol.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a sebességkapcsoló "0" pozícióban van és a kábelcsatlakozót szúrja az elektromos hálózatba 230 V (10).

A sebesség beállítása

A kapcsolót állítsa "1, 2 vagy 3"-ra és válassza ki a sebességet (11). Ha szeretné megállítani a ventilátort, válassza a "0"-t (12).

Lejtésszög beállítása

Fogja meg a motorfedelet, billentse lefelé vagy felfelé és válassza ki a légáramlás lejtésszögét (13).

Oscilláció

Húzza fel az osciláció gombot és a ventilátor elkezd mozogni jobbra és balra (14). Az osciláció leállításához nyomja vissza a gombot (15).

Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy osciláció közben (jobbra és balra mozgáskor) a ventilátor nem ütközik más tárgyakba, textiliába (függöny stb.).

Karbantartás és tárolás

Tisztítás előtt vegye ki a csatlakozót az elektromos hálózatról. A fém és műanyag részeket enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne mossa a ventilátort folyó víz alatt, ne mártsa vízbe, tisztításához ne használjon oldószereket és zsíroldó szereket sem.

Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, takarja le és száraz helyen tárolja.

2 év garancia

Erre a termékre a vásárlás napjától számított 2 év garanciát nyújtunk.

A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

- a terméket a Használati útmutatóban leírtakkal ellentétben használták
- a meghibásodás ütés, esés vagy nem szakszerű használat eredménye
- a terméken jogtalan javítást vagy változtatást hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.