

Használat: Tegye az égőbe a fondue zselét, vegye le a zselé tetejét, és zárja le az égőt. Gyújtsa meg az égőt hosszú gyufa vagy konyhai gázgyújtó segítségével. Mielőtt kivinné a fondue készletből és has. mindig oltsa el az égő zselét.