

Használati útmutató: Első használat előtt mossa el és szárítsa meg a tepsit, vigyen fel a perforált aljra vékony réteg étolajat, erre a célra a DELÍCIA Olajat sütőformákba 300 ml (kód 630687) ajánljuk. Használjon műanyag vagy fa eszközöket, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot, ne használjon fém végű eszközöket, az üres tepsit ne melegítse. Elektromos, gáz és hőégkeveréses sütőbe is alkalmas.

Figyelmeztetés: Olyan ételek sütésénél, amelyekből húsle folyhat ki, használjon PRESTO Védőalátétet sütőbe 45 x 38 cm (kód 420947).

Tisztítás: Miután a tepsit teljesen kihűlt, tisztítsa általános tisztítószerekkel, ne használjon drótszivacsot és homok alapú tisztítószereket. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérüléseire.