

Használati útmutató

Első használat előtt: Az öngyújtót csomagolja ki és töltsse fel. Dugja be a mini USB kábel csatlakozóját az öngyújtó oldalán található USB csatlakozóba (1). A kék jelzőfény kigyullad, majd az akkumulátor teljes feltöltésekor kialszik (1-2 órán belül). **Használat:** Tolja a biztonsági reteszt „I” helyzetbe, a kék jelzőfény kigyullad, és az öngyújtó használatra kész (2). **Figyelmeztetés:** Kb. 5 másodperc után a kék jelzőfény kialszik, az öngyújtó továbbra is használatra kész. **Gyújtás:** Helyezze az öngyújtó végét a gázégő és has. közelébe, és húzza maga felé a gyújtáskapcsolót, az öngyújtó védőburkolata becsúszik, és az öngyújtó elkezd kialakítani a plazmasugarat (3), mely meggyújtja a gázégő és has. lángját. A gomb elengedésével leáll a sugár létrehozása, a védőburkolat visszakerekül az eredeti helyzetébe, és a kék fény egy idő után kialszik. Használat után állítsa a biztonsági reteszt „0” helyzetbe. **Figyelmeztetés:** A plazmasugár képződése során halk sziszegő hang hallható, mely a plazma öngyújtó természetes jellemzője. A plazmasugár képződése kb. 7 másodperc múlva automatikusan véget ér. Ujragyújtáskor rövid használja a plazma öngyújtót rövid időközönként maximum ötször egymás után, majd mielőtt újra használná egy kis időre kapcsolja ki. **Töltés:** Amint a kék fény gyújtás közben villogni kezd, azonnal töltsse fel az öngyújtót. Ha az öngyújtót sokáig nem használja, töltsse fel az akkumulátort. **Tisztítás:** Tisztítás előtt állítsa a biztonsági reteszt „0” helyzetbe. Az öngyújtót száraz törlőruhával tisztítsa, ne mossa folyó víz alatt, sem mosogatógépben! Ha a plazmasugár érintkezői a hosszantartó használat alatt eltömődnek, állítsa a biztonsági reteszt „0” helyzetbe, és óvatosan tisztítsa le az érintkezőket. **Biztonsági előírások:** Az öngyújtót ne semmisítse meg, ne dobja tűzbe. A használt öngyújtó és az USB kábel nem tartozik a háztartási hulladékba, hanem az arra kijelölt helyre vagy a begyűjtés helyére. A terméket tartsa gyermekektől elzárva, ne merítse folyadékba. Az akkumulátor feltöltéséhez csak tanúsított USB 5 V DC feszültségű tápforrást használjon. **Soha ne érjen a plazmasugárhoz, az öngyújtót ne irányítsa más személyek felé, bőrre és a megadott használaton kívülre, vagy bármilyen gyúlékony anyagra.** Minden használat után győződjön meg róla, hogy a plazmasugár kialudt, és a védőburkolat visszakerekült eredeti helyzetébe. Az öngyújtót ne tegye ki 50 °C fölötti hőmérsékletnek, közvetlen hőnek, napfénynek és has. Tárolja úgy, hogy a biztonsági retesz „0” helyzetben legyen. Az öngyújtót ne javítsa, meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.