

Használati útmutató: Tekerje össze a töltőfejet, és biztosítsa ki a felső peremben található bevágás segítségével (1). Zárja le a megfelelő méretű ételhez alkalmas, mindkét oldalon kb. 10 cm nagyságú háló végét csomó vagy zsineg segítségével, tekerje össze, és fűzze az egészet a töltőfej külső peremére (2). Engedje ki a töltőfejet a bevágásban, óvatosan fűzze ki, és a szabad végénél kösse össze a zár segítségével (3). Helyezze a hálóba az élelmiszereket, és préselje át a töltőfej nyílásán addig, míg az étellel töltött háló magától lejön a töltőfejről (4). Zárja le a háló szabad végét csomóval vagy zsineggel (5). **Figyelmeztetés:** Ne tegye ki a hálót közvetlen hőforrásnak, lángnak és has.

A tartalék PRESTO Élelmiszer hálót (kód 420875) keresse a www.tescoma.hu oldalon és a TESCOA Eladóközpontjaiban.