

Használati útmutató

Leírás

1. Fogantyú
2. Tartály a szemes kávéra fedéllel
4. Kerámia őrlő szerkezet kávéőrlési szint beállítással
5. Mérőpohár 1-4 csésze kávéhoz
6. Talapzat

Darálási szint beállítása

A tartályt fordítsa el a talapzatról az óramutató járásával ellentétes irányba (kép 1.)

A kávéőrlés szintjét a tartály alján található szabályozó gomb elfordításával állíthatja be, finomabbra őrlt kávéhoz az óramutató járásával megegyező irányba - húzza meg a gombot, durvábbra őrlt kávéhoz az óramutató járásával ellentétes irányba - lazítsa ki a gombot (kép 2.)

Figyelem! A szabályozó gombot soha ne húzza be és ne lazítsa ki teljesen! A daráló nem fog őrölni és az őrlő szerkezet megsérülhet. Ha az őrlő szerkezet nem reagálna sem a húzásra, sem a lazításra, fordítsa el a daráló fogantyúját és folytassa a beállítást.

A tartályt helyezze a talapzatra és rakja össze az óramutató járásával megegyező irányba való elforgatásával.

Töltés

Vegye le a fedelet, töltsen meg a tartályt szemes kávéval, majd zárja vissza (kép 3.)

Őrlés

Állítsa a darálót sima, egyenes felületre, és a fogantyú óramutató járásával megegyező irányba való tekerésével őrölje meg a kávékat. A ledarált kávé mennyiségét a mérőpoháron feltüntetett csészék számával ellenőrizheti (kép 4.)

A szükséges mennyiség ledarálása után emelje le a tartályt a talapzatról, vegye ki a mérőpoharat és a kávékat szórja a csészébe vagy a kávéfőzőbe (kép 5.)

Jó ötlet: Ha a finomra őrlt kávé a mérőpohár oldalához tapad és megnehezíti a mérést, óvatosan ütögesse a darálót a munkalaphoz és rázza meg a kávékat.

Tisztítás, karbantartás, tárolás

A tartályt nedves ruhával tisztítsa meg, majd szárítsa meg, a kerámia őrlő szerkezetet pedig szükség esetén ecsettel. A talapzatot és mérőpoharat folyó víz alatt mossa el majd szárítsa meg. Mosogatógépben nem mosható.

Helytakarékosagból leszerelt fogantyúval tárolja (kép 6.)

3 év garancia

Erre a termékre a vásárlás napjától számított 3 év garancia vonatkozik.

A garancia alapvetően nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- a Használati útmutatóban leírtakkal ellentétes kezelés
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken jogtalan javítást vagy változtatást hajtottak végre.

Indokolt reklamáció esetén kérjük, forduljon forgalmazójához vagy valamelyik szervizközpontunkhoz, melyek listáját megtalálja a www.tescoma.hu oldalon.