

Gratulálunk a Tescoma termék vásárlásához és köszönjük a márkánkba vetett bizalom megnyilvánítását. Szükség esetén kérem forduljon saját eladójához vagy a Tescoma vállalathoz a www.tescoma.com weboldalunkon keresztül.

VITAMINO kerámia pengés kés

Jellemzés

A VITAMINO kerámia pengés kés kíméletes a vágott ételhez, a zöldség és gyümölcs nem fonnyad, nem barnul meg, az ételek nem változtatják ízüket, sem illatukat és tovább őrzik frissességüket. Különösen ideálisak gyermek- és diétás ill. has. ételek elkészítéséhez. A kerámia penge különlegesen éles, a szokásos használatnál nem tompul és soha nem rozsdásodik meg, a behajlított hegyfok ellenáll a károsodásnak. A műanyag markolat csúszásellenes, a biztonságos tárolás érdekében védőtokkal ellátott.

Használat

A kerámia pengés kés gyümölcsök, zöldségek, csont nélküli húsok, pékáru és has. szeletelésére és vágására alkalmas.

Mindig egyenes vonalban vágjon, soha ne fordítsa a pengét az oldalára. Ne helyezzen nyomást a penge tompa oldalára – ne használja fokhagyma zúzására és has.

Ne használja csontos és porcos húsok, fagyasztott ételek feldolgozására, ne használja vagdalásra, kivágásra, kicsontozásra és has.

Kizárólag műanyag vagy fa- vágódeszkán használja, ne használjon üvegből, márványból készült vágódeszkát a termék alkalmazásánál, ne vágjon porcelán táányéron, sütőn és has.

Ne használja ételmaradékok lekaparására az edényről. Ne tegye ki közvetlen hőforrásnak.

Előzze meg a kések leesését és ütését, kiemelt óvatossággal tegye el, a penge törékeny és eltörhet vagy kitorhet.

Figyelmeztetés: A kerámia pengés kés használatánál és tárolásánál járjon el kiemelt óvatossággal.

Karbantartás

Langyos folyó víz alatt tisztítsa tisztítószer hozzáadásával, a színes foltokat, melyeket nem tud eltávolítani szokványos tisztítással, mossa le gyengéd fehérítő hatású tisztítószerrel. A kés tisztítható mosogatóban, a védőtokot mosogatóban ne mossa.

Amennyiben a hosszú távú és sokszoros használat következtében a penge eltompul vagy kisebb károsodás keletkezik, forduljon szakemberhez – élezőhöz vagy a Tescoma vállalat szervizközpontok bármelyikéhez, melynek jegyzéke a www.tescoma.sk weboldalon található.

Tárolás

Mindig a felhelyezett védőtokkal tárolja, gyerekektől távol.

3 év garancia

Erre a termékre 3 év garancia nyújtott, melynek érvényes időtartama a vétel napján kezdődik. A garancia határozottan érvényét veszíti a következő esetekben:

- terméket a használati utasítástól eltérő módon használta
- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen manipuláció **pl. törött vagy kitörött penge**, okozta
- a terméken nem feljogosított javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén forduljon, kérem a saját eladójához vagy a szervizközpontok bármelyikéhez, melynek jegyzékét a www.tescoma.com weboldalon találhatja.