

Használat: Vegye le a rögzítő részről a védőfóliát (1). Helyezze a felfüggeszthető tartót az ajtó belső vagy külső részére, és ragassza az ajtóhoz a rögzítő rész megnyomásával (2). Helyezze fel a vágódeszka tartót (3). A felfüggeszthető tartó eltávolításához húzza maga felé az alsó részét, a felfüggeszthető tartó elenged, a rögzítő részek pedig az ajtókon maradnak (3). A visszarakás során kattintsa vissza a felfüggeszthető tartót a rögzítő részekhez (4).