

Használat: Nyomja meg a csatlakoztató gombot, és vegye ki a felakasztható keretből a tartó felső részét a lecsukható fedővel (1). Rögzítse a zsákot a keret kerületére a szélén történő áthúzással, és helyezze vissza a tartó felső részét a fedővel a felakasztható keretbe (2).