

Használati útmutató

Jellemzés

Kiválóan alkalmas a parmezán és más típusú sajtok könnyű reszeléséhez **egyenesen az ételekre**. Használat után a reszelő lezárható, és a hűtőszekrényben tárolható, a megmaradt sajt nem szárad ki, nem szóródik ki és készen áll a következő használatra.

Leírás

Forgatható nyél
Benyomható zár
Rotációs penge
A reszelő teste
Beszúrható fedő

Összeállítás

Helyezze a rotációs pengét alulról a reszelő testébe (1. ábra). Tartsa meg a pengét belülről (2. ábra), a felső szélére illessze rá a nyelet és az óramutató irányába forgassa el majd rögzítse (3. ábra).

Helyezze a reszelő testébe a benyomható zárat (4. ábra).

Reszelés

Fordítsa a nyelet az oldalba, és az él, illetve a benyomható zár közé helyezze be a parmezánt vagy más megfelelő keménysajtot kisebb szeletekre vágva (5. ábra).

Helyezze át a reszelőt az étel fölé, **nyomja meg a zárat és a nyél elforgatásával reszelje a sajtot az ételre** (6. ábra)

Tárolás

Fordítsa el a nyelet úgy, hogy elfedje a maradék sajtot tároló rész nyílását, és a beszúrható fedőt helyezze a penge alá – **így lezárja a reszelőt** (7. ábra).

A lezárt reszelőben tárolt sajt **nem szárad ki és nem piszkolja be az asztalt, hűtőszekrényt és hasonlókat** (8. ábra).

Figyelmeztetés

A következő reszelés előtt **húzza át a fedőt az élek alatti helyzetből előre** - ha a fedő az élek alatt található a nyél nem forgatható el (9. ábra).

Karbantartás

Tisztítás előtt szedje szét a reszelőt: tartsa meg az élet, és a nyél óramutató irányával ellentétes elfordításával válassza le, a reszelő testéből húzza ki a pengét és a benyomható zárat.

A reszelőt szétszedett állapotban mossa, minden része mosható mosogatógépben is. A tisztításhoz ne használjon homok alapú tisztítószeret sem agresszív vegyszereket, a mosás után minden részt szárítsa meg.

3 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezeléskből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközpontoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.