

Használat: Tegye fel a fedőt, és a kefével gyorsan menjen át a piszkos felületen oda és vissza. Tárolja felhelyezett fedővel. **Tisztítás:** Nyomja meg a gombot, szedje szét és a szennyeződést borítsa ki. A műanyag részek moshatóak mosogatógépben, a kefét az ecsetekkel tisztítsa folyó víz alatt, ne tegye mosogatógépbe.