

Használati útmutató

Leírás

Fedő
Áztató szűrő
Levehető alj
Az áztató szűrő foglalat
Nyél
Üveg kancsó

Tea készítése

Zárja le a langyos vízzel teli kannát a fedővel, helyezze a tűzhelyre és forralja fel. A forrás elérése után vegye le a kancsót a tűzhelyről, helyezze bele a szűrőt a teával és hagyja ázni. Az áztatás után vegye ki a szűrőt a teával együtt.

Gyógynövény- és gyümölcssteák

A mentával, citromfűvel, csipkebogyóval, gyömbérrel, bodzával, fahéjjal és gyümölcscsel töltött szűrőt helyezze a kannába, öntse le forró vízzel, és hagyja ázni.

Főzetek

A egész csipkebogyóval, csalánnal, fekete bodza virággal, gyömbér darabokkal töltött szűrőt helyezze a vízzel teli kancsóba, zárja le a fedővel, és főzze szükséges ideig közvetlenül a kannában. Főzetek készítése esetén ne lépje túl a 30 percet, tehát a maximális javasolt főzési időt.

Figyelmeztetés

A MONTE CARLO teáskanna használható **villany-, gáz- és üvegkerámia tűzhelyeken, valamint mikrohullámú sütőben** egyaránt.

Válassza ki a **megfelelő nagyságú platnit**, ennek átmérője ugyanolyan vagy kisebb nagyságú kell, hogy legyen, mint az edény aljának átmérője. Gáztűzhelyen történő főzéshez használjon lángelosztót, **a lángok ugyanis nem érhetik el az edény aljának széleit**.

Ha forró vizet önt a kannába vízforralóból vagy has. figyeljen oda, hogy a MONTE CARLO kanna szobahőmérsékletű legyen, **ne legyen hideg**.

A forró vízzel vagy itallal teli üvegekancsót **ne helyezze hideg vagy nedves alátétre**. A vizet vagy az italokat melegítse vagy hűtse **mindig fokozatosan**. A hűtőből kivett vagy a hideg vízzel, illetve itallal teli üvegekancsót **ne tegye a forró platnira. Az üres kannát ne melegítse**.

Tisztítás

Az első használat előtt mossa el és szárítsa meg a kannát. A kanna széles nyakkal rendelkezik, így **kényelmesen tisztítható belülről is**.

Válassza le a szűrő alját az óramutató járásának irányával ellentétes elforgatással. Tisztítsa általános tisztítószerrel, ne használjon súrolót, maró hatású vegyszereket, sem pedig szemcsés tisztítószereket.

A kannát, a fedőt és a kerettel ellátott áztató szűrőt **ne tisztítsa mosogatógépben!**

Biztonsági utasítások

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kanna nem sérült-e. **Vigyázat!** A kanna üveg része forró lehet, égésveszély!