

Használati utasítás

Első osztályú rozsdamentes acélból készült, minőségi tapadásmentes felülettel az ételek nem kívánatos odaégése miatt.

Kétoldalú kiöntővel ellátott, a rozsdamentes acélból és üvegből készült fedő 2 különböző méretű szűrőnyílással rendelkezik. A háromrétegű szendvics alj minden típusú tűzhelyre alkalmas - gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra, a tapadásmentes felületet olajozza vagy zsírozza meg. Alacsony vagy közepes fokozaton főzzön, az üres edényt ne melegítse.

Használjon műanyag vagy fa eszközöket, melyek nem sértik fel a tapadásmentes felületet, ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, késeket és hasonlókat, soha ne szeleteljen az edényben.

Az edény tisztításához használjon általános tisztítószerket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be.

Az edények mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ún. kontaktkorrózió. A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből. Az edény tökéletes külsejének megőrzése érdekében javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást mérsékelni, esetleg teljesen elhagyni.

5 éves garancia. A garancia nem vonatkozik azon esetekre, amelyek ellentétesek a használati utasítással, valamint a tapadásmentes felület mechanikus sérülése sem képezheti reklamáció tárgyát.