

Használati útmutató

A rozsdamentes acél, kétrétegű vákuumos termoszból néhány órán keresztül is képes melegen vagy hidegen tartani a benne tárolt italokat. Az egyérintéses szilikontömítéssel ellátott kupak zárral felszerelt a nemkívánt kinyitódás ellen. A termoszból a mindennapos használat során ütészálló, kiválóan alkalmas sportoláshoz, utazáshoz és has.

Mielőtt forró italt önt a termoszból, öblítse át meleg vízzel, hideg ital esetén pedig hideggel, ezzel növeli a termoszból hatékonyságát. Az újramelegítéshez soha ne használjon mikrohullámú sütőt, sem pedig hétköznapi sütőt. A termoszt maximum a felső szélétől számított 1 cm-ig töltsen meg.

Kinyitás és bezárás

A termoszt a zár lehelyezésével és az egyérintéses kupak megnyomásával nyitja ki, ezután a kupak magától kinyílik.

A termoszból lezárásához csukja le a kupakot, majd helyezze fel a zárat.

A hőmérséklet megtartása a termoszból az ital mennyiségétől és hőmérsékletétől, a palack kinyitásának gyakoriságától, valamint a kinti hőmérséklettől függ. Minél több ital van a termoszból, annál tovább képes megtartani az italok eredeti hőmérsékletét. A megtöltött termoszt mindig lezárva, jól behúzott kupakkal hordozza és állítsa, függőleges helyzetben tárolja, és feleslegesen ne nyitogassa. Soha ne igyon közvetlenül a termoszból!

Karbantartás

Első használat előtt alaposan mossa el a termoszt és annak minden részét, majd szárítsa meg. A termoszt minden használat után mossa el, az italokat soha ne helyezze a kitesztíttatlan termoszból. Tisztítsa langyos vízzel vagy hétköznapi tisztítószerekkel, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon homok alapú tisztítószereket, agresszív kémiai anyagokat és has. A termoszt ne tisztítsa mosogatógépből, tárolja kinyitva.

Ha a termoszból nem tartja a hőmérsékletet vagy nem zár rendszeresen, ellenőrizze, hogy a szilikontömítés a lecsukható kupak (4) és a csavarós zár (5) alján megfelelően illeszkedik-e. Szükség esetén öblítse el mindkét tömítést, majd helyezze fel őket megfelelően. A tartalék tömítést keresse eladójánál.

Figyelmeztetés: A termoszt ne használja meleg tejes italok, savas vizek és has. tárolására.

5 év garancia

Erre termékre az eladástól számított 5 év garancia vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés és gondatlan kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához, ahol a terméket vásárolta, vagy valamelyik TESCOA szervizközpont, melyek listáját a www.tescoma.hu oldalon találja. Garancialevélként a megfelelően kiállított igazolás a vásárlásról, az ún. nyugta szolgál.