

Használat: A pengét helyezze használati pozícióba és húzza meg a biztosítékot. Az üvegkerámia felületet a kaparóval 45 fokos, vagy attól kisebb szögben tisztítsa. A tisztítást ne végezze túl nagy erőfeszítéssel. **A penge kicserélése:** a kaparót nyissa ki úgy, hogy a megfelelő tárgyat behelyezi a markolat hátsó felén található nyílásba. Csavarja ki a biztosítékot, cserélje ki a csavart, húzza ki a penge tokját, és fordítsa el, vagy cserélje ki a pengét. **Figyelmeztetés:** A kaparó használatának és a penge cseréjének mindig kiemelt figyelmet szenteljen. Gyermekektől tartsa elzárva. A gyártó nem vállal felelősséget a tisztítófelületek olyan mechanikus károsodásáért, amelyeket a termék helytelen használata okoz.