

Használati útmutató

Leírás

1. Infravörös érzékelő
2. Lézermutató nyílása
3. Kijelző
4. Hőmérő bekapcsolása/mérés
5. Lézermutató
6. Kijelző kivilágítása
7. °C/°F választás
8. Elemek fedele

Mérési tartomány

-50 / 380 °C, -58 / 716 °F

Első használat előtt

Az elemekről távolítsa el a védőfóliát (1).

Bekapcsolás

Nyomja meg a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot, a hőmérő az aktuálisan mért hőmérsékletet mutatja °C-ban (2).

Ételek hőmérsékletének mérése

A bekapcsolt hőmérőt helyezze cca. 12 cm-re az étel felszínétől és irányítsa annak közepére vagy legmagasabb pontjára. Röviden nyomja meg majd engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot (elég kevesebb mint egy másodpercig) és a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet (3). Mérés közben a kijelző felső részén megjelenik a SCAN felirat, a gomb elengedése után hangjelzés hallható és megjelenik a HOLD (4) felirat.

Mérés a lézermutatóval

A bekapcsolt hőmérőt helyezze cca. 12 cm-re az étel felszínétől és nyomja meg a „Lézermutatót” (5). Tartsa a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot és a lézermutató megjelöli a mérés pontját (6). Szükség esetén állítsa be a hőmérő pozícióját úgy, hogy a lézermutató az étel közepére vagy legmagasabb pontjára irányuljon. Engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot és a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet (7).

Kijelző kivilágítása

Nyomja meg a „Kijelző kivilágítása” gombot, a kijelző kivilágosodik, és megjelenik rajta a háttérvilágítás logója. (8).

°C / °F hőmérsékleti skála kiválasztása

Nyomja meg a hőmérő alján található „°C/°F” gombot (9). A kijelzőn megjelenik a „°F” és a hőmérő Fahrenheit fokban fogja mérni a hőmérsékletet. A következő bekapcsolásnál a hőmérő a legutóbb használt mérőegység mérésére lesz beállítva.

Kikapcsolás

Használat után a hőmérő rövid időn belül automatikusan kikapcsol.

Elemek cseréje

Az ACCURA infravörös konyhai hőmérő 2 db AAA 1.5V típusú elemmel kerül forgalomba. Amint a kijelzőn megjelenik a „LO” felirat, cserélje ki mindkét elemet. Kizárólag minőségi AAA 1.5V típusú elemeket használjon. Ha hosszabb ideig nem használja a hőmérőt, az elemeket vegye ki belőle és külön tárolja őket. A használt elem és a készülék nem tartozik a háztartási hulladékba, ezért azt a speciális gyűjtőhelyen adja le.

Tisztítás

Szükség szerint törölje át száraz törlőruhával, ne mossa folyó víz alatt és mosogatógépben sem.

Figyelmeztetés

Mérés közben a hőmérőt az előírt cca. 12 cm távolságra tartsa az ételtől, ellenkező esetben nagy a valószínűsége a mért hőmérséklet eltérésének.

Az infravörös érzékelőt és a lézermutató nyílását védje a szennyeződésektől

A hőmérő nem alkalmas az emberi test hőmérsékletének mérésére

Ne használja a hőmérőt elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékek közelében, pl.: mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. A hőmérő elektromágneses sugárzás miatti meghibásodása esetén távolítsa el a zavaró forrást, a hőmérőt kapcsolja ki majd kapcsolja be újra.

Figyelem!

Ez a termék az EN 60 825 - 1:2014. szerinti II. lézersugárba van besorolva.

Soha ne nézzen bele a lézersugárba, és ne irányítsa azt más emberre vagy állatra. A lézersugárzás a látás- vagy a bőr sérüléséhez vezethet. Ne

világítsa a lézermutatóval tükörrre vagy más fényvisszaverő felületre, az ellenőrizetlen, elterelt sugarak ártalmasak lehetnek emberre vagy állatokra.

3 év garancia

Erre a termékre a vásárlástól számított 3 év garanciát adunk.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- a terméket a Használati útmutatóban leírtakkal ellentétben használták
- a meghibásodás ütés, esés vagy nem szakszerű használat eredménye
- a terméken jogtalan javítást vagy változtatást hajtottak végre