

Használati útmutató

Leírás

1. Biztonsági markolat
2. 3 penge
 - a) csíkok
 - b) spagetti
 - c) spirálszeletek
3. Levehető fenékű tartály

A HANDY spirál szeletelő **3 pengével rendelkezik.**

Sárga: csíkok szeletelésére (2 x 3 mm) retekéből, répából, cukkiniből, burgonyából, uborkából stb.

Zöld: spagetti vágására (3 x 5 mm) uborkából, cukkiniből, retekéből, céklából, burgonyából, hagymából, almából stb.

Narancssárga: spirálok szeletelésére (2 mm vastagságú) répából, uborkából, retekéből, cukkiniből, céklából, hagymából, almából stb.

Használat

A felhelyezett aljjal ellátott szeletelőt tegye egy sima felületre, a tartályhoz **csatlakoztassa a kiválasztott pengét (1).**

A zöldségről vagy gyümölcscről **távolítsa el a leveleit és a héját**, az almáról **távolítsa el a szárát is**. A nagyobb élelmiszereket vágja fel úgy, hogy azok átmérője **legfeljebb 7 cm**, hossza **legfeljebb 10 cm** legyen.

A zöldség vagy gyümölcs szélesebb végét **szúrja a penge üreges rozsdamentes acél közepére (2)**, a biztonsági markolatot szúrja **a zöldség vagy gyümölcs szabad végébe úgy, hogy a markolat közepe a penge közepe felé nézzen.**

A biztonsági markolatot **forgassa az óramutató járásával megegyező irányban**, és egyidejűleg nyomja lefelé, a spirál szeletelőt **tartsa a kezében**, így a felszeletelt étel összegyűlik a tárolóban (3).

A szeletelés befejezését követően **vegye le a tartály fenekét**, és a tartalmát ürítse ki (4).

Tisztítás és tárolás

Első használatot megelőzően a spirál szeletelőt szedje szét, mossa el, hagyja megszáradni, majd rakja össze. A spirál szeletelőt minden használat után tisztítsa meg, **mosogatógépben tisztítható**. A spirál szeletelőt összerakva tárolja, a pengéket és a biztonsági markolatot a tartályban tartsa (5).

Figyelmeztetés: A szeletelő rozsdamentes acél pengéi nagyon **élesek**. Az élelmiszert **kizárólag a biztonsági markolat használata mellett szeletelje**, használat közben legyen különösen körültekintő.