

Használati Útmutató

Leírás

1. Szódagép
2. Hátsó borítás
3. Patron helye
4. CO₂ patron
5. Patron rögzítő
6. Dúsító gomb
7. Zárható palack
8. Palack külső alja
9. Dúsító szelep
10. Dúsító szelep rögzítő
11. Gyümölcsfacsaró/tölcsér

Üzemi műszaki paraméterek

Palack térfogata: 1000 ml

Palack maximális tölthetősége: 850 ml (a „max” jelzésig)

Palack minimális tölthetősége: 200 ml

Patron töltete: 450 g CO₂

Legmagasabb üzemi hőmérséklet: 40 °C

Első használat előtt

A palackot billentse saját maga felé (1), és emelje ki a szódagépből (2). A dúsító szelepet forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a palackról (3). Első használat előtt a palackot és a dúsító szelepet öblítse át vízsugár alatt.

Patron behelyezése

A myDRINK szódagépben történő italkészítéshez kizárólag myDRINK dúsító patronokat használjon. A szódagépről emelje le a hátsó borítást (4), a CO₂ patronról pedig a műanyag kupakot (5). A patront csavarja a rögzítőbe, és húzza meg (6). Helyezze vissza a hátsó borítást (7).

Amennyiben a patronban az első használatot megelőzően túlnyomás van, a patron behelyezése során a felesleges CO₂ magától kiáramlik. Ilyen esetben ne érjen a patronhoz, és várjon, míg az összes felesleges gáz távozik a patronból.

Szóda készítése

A palackot töltsé fel hideg vízzel a „max” jelzésig (8). A palack torkára helyezze fel a dúsító szelepet, majd forgassa el az óramutató járásának megfelelő irányba, és a palackot zárja le (9). A palackot csatlakoztassa a dúsító szelep rögzítőhöz (10), és billentse meg (11). A dúsító gombot nyomja meg háromszor nagyjából egy másodpercig, feldúsítva ezzel a palackban található vizet, és készítse el a friss szódát (12). Enyhén szénsavas szóda készítéséhez a gombot csak 1-2-szer nyomja meg. Az elkészült szódát tartalmazó palackot billentse meg, és emelje ki a szódagépből (13), a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot (14), majd nyomja meg a gyors légtelenítést biztosító kék gombot (15). Várjon néhány pillanatot, amíg a felesleges gáz távozik a palackból, és a sziszegés abbamarad. A dúsító szelepet vegye le, és a friss szódát fogyassza el, vagy zárja le a palackot, és a szódát hűtse le (16).

Figyelem: A gyors légtelenítést biztosító kék gombot kizárólag friss, adalékmentes szóda készítése esetén használja.

Fontos figyelmeztetés!

Az elkészített italt tartalmazó palack kivételét követően a dúsító szelep szürke rögzítőjét mindig hagyja ferde állásban. Amennyiben a rögzítő vízszintes állásba (17) kerül, a szelepet nem lehet csatlakoztatni a szódagéphez, és így nem lehet az italt elkészíteni. Ilyen esetben a dúsító szelep rögzítőjének hátsó részét fogja meg, és határozott mozdulattal állítsa ferde állásba (18), ezt követően folytatni tudja az ital elkészítését.

Karbantartás és tisztítás

A dúsító szelepet ill. a palackot minden használatot követően vízsugár alatt tisztítsa meg, **a szelepet és az üveget se helyezze mosogatógépbe!** Tisztítás előtt csavarja le a palack levehető külső alját az óramutató járásával ellentétes irányban, majd a tisztítást és szárítást követően helyezze vissza a palackra. A tisztításhoz ne használjon agresszív vegyszereket, homok alapú tisztítószereket, drótkefét stb. A szódagépet szikség esetén törölje át nedves konyharuhával, ne helyezze mosogatógépbe.

Tárolás

A szénsavval dúsított italokat hűtőben hűtse és tárolja, zárt palackban, a palackokat ne helyezze fagyasztóba és mikrohullámú sütőbe.

Patron cseréje

A patron tartalmának elhasználása (a dúsító gomb lenyomásakor nem hallható sziszegő hang, és az ital gázzal történő dúsítása nem kezdődik meg) esetén csatlakoztassa le a patron a szódagépről, és helyezze rá a műanyag kupakot. Tartalék patron a TESCO márkaboltjaiban tud vásárolni (márkaboltok listája a www.tescoma.hu weboldalon található).

Palack cseréje

A palackot legfeljebb a vásárlástól számított 2 évig használja, ezt követően cserélje ki új palackra. Amennyiben a palackon bármilyen deformáció vagy sérülés jele mutatkozik, fejezze be a használatát, és cserélje ki új palackra - tartakék palackot a TESCOMA márkaboltjaiban tud vásárolni, vagy a www.tescome.hu weboldalon.

Patronnal kapcsolatos biztonsági utasítások

A patron nyomás alatt lévő CO₂ (szén-dioxid) töltetet tartalmaz, óvja az ütéstől és leeséstől. A patron ne tegye ki közvetlen hőhatásnak és napsütésnek, 1-40 °C közötti hőmérsékleten tárolja és használja. A patron ne töltsse, ne lyukassza ki, a szelepet ne szerelje le. Dúsítási folyamat során a patron ne vegye ki a szódagépből. Gyermekektől elzárva tartandó.

Általános biztonsági előírások

A myDRINK szódagépet kizárólag függőleges állapotban használja. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a palack vízzel, gyümölcslével stb. van megtöltve.

Dúsítási folyamat során a patron és a palackot ne vegye ki a szódagépből. Amennyiben a patronból gáz távozik a dúsító gomb megnyomásának befejeztét követően is, a patron és a palackot ne vegye ki a szódagépből, a berendezést hagyja függőleges állapotban, és várjon, amíg a gázkiáramlást jelző sziszegő hang megszűnik. Ellenőrizze, hogy a dúsító szelep megfelelően van-e csatlakoztatva a palackhoz, a palack megbillentett állapotban van-e csatlakoztatva a szódagéphez ill. a patron megfelelő módon van-e meghúzva. Ezt követően a patron csatlakoztassa le, ellenőrizze, csatlakoztassa ismét a szódagéphez, és megfelelően húzza meg. Amennyiben a gázkiáramlás továbbra is folytatódik a dúsító gomb megnyomásának befejeztét követően is, forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához.

A berendezés hosszabb ideig tartó tárolása ill. mozgatása és szállítása esetén a patron vegye ki a szódagépből.

A szódagépet, palackot és patron ne tegye ki közvetlen hőhatásnak, ne hagyja járműben stb., ne helyezze fagyasztóba és mikrohullámú sütőbe.

Receptek

Gyümölcsitalok

A palack torkához csatlakoztassa a gyümölcsfacsarót (19), és facsarja ki a félbe vágott narancsot, grapefruitot, citromot vagy lime-ot, közvetlenül a palackba (20). A palackot töltsse fel hideg vízzel a „max” jelzésig (21). A palackot zárja le a dúsító szeleppel, helyezze a szódagépbe, és billentse meg. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 4-6-szor, és készítse el a friss gyümölcsitalt. A palackot emelje ki a szódagépből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** A dúsító szelepet vegye le, és a gyümölcsitalt fogyassza el, vagy zárja le a palackot, és hűtse le.

A mi tippünk: 1 palack (850 ml) narancsital elkészítéséhez 2 narancs kifacsart leve (nagyjából 200 ml gyümölcslé) elegendő. Frissítő gyümölcsitalainkat gyümölcslevekből is készítheti.

Figyelem: Ha a palackban lévő feldúsított ital túlságosan habzik, légtelenítés során előfordulhat, hogy kis mennyiségű hab fog kiáramlani a dúsító szelepen keresztül.

Zöldségitalok

A palackba töltsön nagyjából 200 ml tiszta (héjtól és rosttól mentes) zöldséglevet uborkából, sárgarépából, céklából stb., majd töltsse fel hideg vízzel a „max” jelzésig. A frissítő zöldségitalokat a citrusokból készülő gyümölcsitalokkal azonos módon dúsítsa.

A mi tippünk: A zöldségitalokat felszolgálás előtt javasoljuk citrom- vagy limelével, esetlegesen nádcukorral, sóval, borssal stb. ízesíteni.

Házi gyümölcsös és gyógynövényes limonádék

A palackba töltsön 100 ml házi gyümölcs- vagy gyógynövényeszörpöt, esetleg hagyományos gyümölcseszörpöt. A palackot töltsse fel hideg vízzel a „max” jelzésig, majd zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 4-6-szor, és készítse el a friss házi limonádét. A palackot emelje ki a szódagépből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** A dúsító szelepet vegye le, és a házi limonádét fogyassza el, vagy zárja le a palackot, és a szódát hűtse le.

Figyelem: A magasabb cukortartalmú italok a dúsítás során erősen habzanak. A házi limonádékat ill. egyéb édesített italokat ezért nagyon rövid (kevesebb, mint egy másodperc) lenyomásokkal dúsítsa, nagyobb (nagyjából 3 másodperces) szünetet tartva az egyes lenyomások között. Amennyiben a dúsítás során nagyobb mennyiségű hab távozik a dúsító szelepen keresztül, a dúsítást kis időre függeszse fel, és várjon, míg a hab csökken a palackban.

Házi zöldséges limonádé

A frissen facsart zöldséglevet keverje össze citrom- vagy limelevél, és édesítse cukorral. Az elkészített keveréket töltsse a palackba, és adjon hozzá vizet a „max”-jelzésig. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 4-6-szor, és készítse el a friss házi zöldséges limonádét. A palackot emelje ki a szódagépéből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** A dúsító szelepet vegye le, és a házi zöldséges limonádét fogyassza el, vagy zárja le a palackot, és a szódát hűtse le.

Uborkás limonádé

180 ml uborkale közepes méretű salátauborkából, 40 ml citrom- vagy lime, 20 g (2 kanál) cukor

Gyömbéres limonádé

20 ml gyömbérlé, 20 ml citrom- vagy lime, 20 g (2 kanál) cukor

Sárgarépas limonádé zellerszárral

100 ml sárgarépalé, 1 zeller szárának a leve, 20 ml citrom- vagy lime, 10 g (1 kanál) cukor

Céklás limonádé

50 ml céklalé (a facsaras során hozzáadhat egy teáskanál ányist), 20 ml citrom- vagy lime, 20 g (2 kanál) cukor

Sütőtökös limonádé

70 ml szűrt sütőtöklé, 20 ml citrom- vagy lime, 20 g (2 kanál) cukor

A mi tippünk: A sütőtökös limonádé alapjához adjon egy egész fahéjat és 7szegfűszeget. majd hagyja ázni egy órán keresztül, szűrje le, és a szódagépben készítse el az aromás házi limonádét.

Habzóbor

A palackba töltsön hűtött fehér- vagy rozé bort a „max”-jelzésig. A palackot zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a habzó bort. A palackot emelje ki a szódagépéből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, a palackot zárja le, a habzó bort hűtse le, majd szolgálja fel.

Fröccs

A palackba töltsön hűtött fehér- vagy rozé bort, majd adjon hozzá vizet a „max”-jelzésig, a bor és víz arányát saját ízlése szerint válassza meg. A palackot zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a fröccsöt. A palackot emelje ki a szódagépéből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, a palackot zárja le, a habzó bort hűtse le, majd szolgálja fel.

Aperol spritz

A palackba töltsön 400 ml fehér bort, 250 ml Aperolt és 150 ml vizet.

A palackot zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a frissítő Aperol spritz-et. A palackot emelje ki a szódagépéből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, és az Aperol spritz-et töltsse borospoharakba, szolgálja fel jéggel és egy szelet narancssal.

Gin Fizz

A palackhoz csatlakoztassa a tölcser, és töltsön a palackba 3 kanál porcukrot, adjon hozzá 200 ml gint és 400 ml vizet, csatlakoztassa a gyümölcsfacsarót, és facsarjon ki 5 citromot.

A gyümölcsfacsarót csatlakoztassa le, a palackot zárja le, és alaposan rázza meg, amíg a cukor a palackban nem oldódik fel. A dúsító szelepet tegye az üvegre, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a Gin Fizz-t. A palackot emelje ki a szódagépéből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, és a Gin Fizz-t töltsse jéggel teli poharakba, szolgálja fel egy szelet citrommal vagy koktélcseresznyével.

Mimóza

A palackba töltsön 400 ml hűtött fehér bort és 400 ml hűtött narancslevet.

A palackot zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a Mimóza koktélt. A palackot emelje ki a szódagépből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, és a koktélt töltsé talpas poharakba.

Buck's Fizz

A közkedvelt koktélt a Mimóza koktéllal azonos módon készítse el, a különbség csak a hozzávalók arányában van, 500 ml fehérborhoz 300 ml narancslevet adjon.

Hugó

A palackhoz csatlakoztassa a gyümölcsfacsarót, és facsarjon ki 2 lime-ot. A gyümölcsfacsarót csatlakoztassa le, és a palackba töltsön 80 ml bodzaszörpöt, 300 ml vizet és 400 ml fehérbort.

A palackot zárja le a dúsító szeleppel, és helyezze a szódagépbe. A dúsító gombot nyomja meg röviden (kevesebb, mint egy másodpercig) 6-10-szer, és készítse el a Hugó koktélt. A palackot emelje ki a szódagépből, a lassú légtelenítéshez emelje fel a szürke kupakot, és várjon, amíg a felesleges gáz távozik a palackból. **A gyors légtelenítést biztosító kék gombot ne használja!** Vegye le a dúsító szelepet, és a Hugó koktélt töltsé jéggel teli poharakba, szolgálja fel mentalevéllal.