

Figyelem: Ne használja nehéz ételeket tartalmazó tepszi mozgatásához, elkerülvén a tepszi sérülését ill. égési sérülések veszélyét.