

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Hőmérséklet-ingadozásoktól, statikus elektromosságtól és mágneses sugárzás hatásától védett helyen használja és tárolja. Gyermekektől elzárva tartandó. A vákuumszivattyút ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy vákuumozás közben ne kerüljön folyadék vagy nagyobb mennyiségű por a készülékbe. Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon a TESCOA Szervizközpontjához, (elérhetőség a www.tescoma.hu oldalon).

Műszaki paraméterek

Szívóteljesítmény: 5 W

Beépített akkumulátor: Li-Ion 3,7 V / 650 mAh

A teljes feltöltéshez szükséges idő: kb. 3 óra.

Töltőkábel: USB-C (a csomagolás részét képezi)

Engedélyezett töltő adapter: 1 A (nem tartozék)

Leírás

1. Érintésvezérlő
2. USB-C csatlakozó nyílás
3. Vákuumozó fej
4. USB-C töltőkábel

Töltés

Az első használat előtt tölts fel teljesen a szivattyút. A USB-C csatlakozót dugja be a szivattyú felső részén lévő nyílásba (1), a kábel másik végét pedig csatlakoztassa egy 1 A teljesítményű mobiltelefon töltőhöz. Csatlakoztassa a töltőt a 230 V-os elektromos hálózatra. A beépített akkumulátor tölteni kezd, és az érintógomb pirosan világít. Amint a háttérvilágítás zöldre vált, az akkumulátor teljesen feltöltődött, és a töltés automatikusan leáll.

Figyelmeztetés

A vákuumszivattyút ne használja gyorsöltőkkel, a töltőadapter engedélyezett teljesítménye 1 A.

Hasznos tipp

A vákuumszivattyú töltés közben is használható vákuumozásra. Ilyenkor az érintővezérlő sárgán világít, amíg a szivattyút le nem választják a vákuumozott edényről.

Vákuumozás

Helyezze a szivattyút a vákuumzáró szelepre a fedőn, a tasakon vagy a tárolóedényen, úgy, hogy a szivattyú feje teljesen lefedje a vákuumszelepet. A szivattyút enyhén nyomja rá, majd érintse meg a vezérlőt (2). Megindul az elszívás, és vákuum keletkezik, amely a szivattyút a felülethez vonja. Az elszívás során az érintővezérlő zölden világít. Miután a szivattyú eltávolította a levegőt az edényből vagy a tasakból, az elszívás automatikusan leáll, és a zöld háttérvilágítás kialszik (a manuális leállításhoz vagy megszakításhoz érintse meg a szivattyú vezérlőjét). A szivattyút enyhé elfordítással lazítsa meg, majd vegye le.

Hasznos tipp

Ha az elszívás során az érintővezérlő zöld háttérvilágítása elkezd villogni, az azt jelenti, hogy az akkumulátor majdnem lemerült, és a vákuumszivattyút fel kell tölteni.

Fontos figyelmeztetés

Vákuumozás során ügyeljen arra, hogy folyadék vagy ételdarabkák ne kerüljenek a szivattyúba. A folyékony ételekkel töltött vákuumozandó edényt mindig úgy helyezze el, hogy az étel szintje és a vákuumszelep alsó része között mindig megmaradjon a szükséges méretű hely (3). A szivattyút soha ne használja finomra őrölt vagy nagyon apró ételek (például liszt, mák stb.) vákuumozására.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a töltőkábelt. A szilikon vákuumozó fejet vegye le a szivattyúról, tisztítsa meg, szárítsa meg, majd helyezze vissza. A szivattyút nedves törülközővel tisztítsa, majd szárítsa meg; ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben.

Újrahasznosítás

A lítium akkumulátort tartalmazó termékek nem számítanak kommunális hulladéknak, így ártalmatlanítás esetén elektromos hulladékként kell kezelni azokat.