

Használati útmutató

Megtöltés

Töltés előtt fogja meg a termoszt zárókupakját a műanyag gyűrűnél, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a zárókupakot (a két egymáshoz rögzített bögrét) a termoszról. Csavarja ki a palackból az adagolószelepes zárókupakot. A termoszt maximum a felső szélről számított 1 cm-ig töltse meg. A megtöltött termoszt zárja le, az adagolószelepes zárókupakot húzza meg, majd helyezze fel az összekapcsolt bögréket.

Hasznos tipp: Mielőtt forró italt önt a termoszba, öblítse át meleg vízzel, hideg ital esetén pedig hideggel, ezzel növeli a termoszt hatékonyságát.

Figyelmeztetés: A termoszt előmelegítéséhez soha ne használjon mikrohullámú sütőt vagy sima sütőt.

Használat

Az ital két bögrébe történő felszolgálásához először válassza szét az összekapcsolt bögréket. Fogja meg a műanyag gyűrűt, a bögre rozsdamentes részének elforgatásával lazítsa meg a bögréket, majd vegye ki a műanyag bögrét a rozsdamentes bögréből. Kiöntéshez nyomja meg az OPEN felirattal jelölt középső gombot (1), lezáráshoz pedig nyomja meg a CLOSE feliratú gyűrűt (2).

Az ital hőmérsékletének megőrzése a mennyiségtől, a kiindulási hőmérséklettől, a termoszt nyitásának gyakoriságától és a környezeti hőmérséklettől függ. Minél több ital van a termoszban, annál tovább képes megtartani azok hőmérsékletét. A megtöltött termoszt mindig lezárva, megfelelően meghúzott zárókupakkal állítsa fel és szállítsa, függőleges helyzetben tárolja, és ne nyissa ki feleslegesen. A felszolgáláshoz használja a bögréket, az italokat ne fogyassza közvetlenül a termoszból.

Figyelmeztetés: Forró italok felszolgálásakor a bögréket legfeljebb 1 cm-rel a perem alatt töltse meg, fogyasztás közben pedig csak a felső részénél fogja meg őket (a bögrék forróak lehetnek).

Tisztítás

Első használat előtt alaposan mossa el a termoszt és annak minden részét, majd szárítsa meg, minden használat után ismételje ezt meg. Tisztítsa langyos vízzel és hétköznapi tisztítószerrel, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon súrolószereket, agresszív kémiai anyagokat és hasonlókat. A termoszt ne mossa mosogatógépben és nyitott állapotban tárolja.

Karbantartás

Ha a termoszt nem tartja a hőmérsékletet vagy nem zár rendesen, ellenőrizze, hogy az adagoló szeleppel ellátott csavaros kupak alján található szilikontömítés megfelelően illeszkedik-e. Szükség esetén öblítse el a tömítést, majd helyezze fel megfelelően. A póttömítést keresse a TESCOA üzleteiben, amelyek listáját a www.tescoma.hu oldalon találja.

5 év garancia