

Az evőeszközöket folyó víz alatt tisztítsa **hagyományos mosogatószer**ek használatával, erős szennyeződés esetén áztassa be őket, mosogatás után rögtön törölgesse el puha törülközővel, **ne hagyja száradni**. Az evőeszközök **mosogatógépben tisztíthatóak**. Hogy a hosszútávú használat során megőrizze az eszközök fényességét, **korlátozza a mosogatógépben történő tisztítást**. Ha az evőeszközöket mosogatógépben tisztította, azonnal **vegye ki** a gépből és **törölgesse el** őket. Az evőeszközök tisztításához ne használjon éles tárgyakat, maró hatású vegyszereket és szemcsés tisztítószereket.