

Használati útmutató: Szűrje a lezárót a palackba a megmaradt borral (1), és a pumpa intenzív 30-45 másodpercig (a megmaradt bor mennyiségétől függően)történő felfelé és lefelé mozzgatásával szívja ki a palackból az összes levegőt úgy, hogy a pumpa fogantyúja magától benyomódjon a lezáróba (2). Tárolja a bort hidegen, felszolgálas előtt engedje ki a lezárót körkörös mozzgatással, és vegye ki a palackból (3).

Tisztítás: Tisztítsa folyó víz alatt, majd szárítsa meg, ne mossa mosogatógépben.