

Használati útmutató:

Párán főzés: A fazekat töltsse meg vízzel úgy, hogy a szita ne merüljön el (1). A szitát az étellel együtt helyezze a fazékba (2), tegye rá a fedőt, forralja fel a vizet és főzze a szükséges ideig (3). A hús, a hal, a zöldség és has. zamatának megőrzése érdekében használja a PRESTO Steam pároló tányért (4). **Főzés több szitán egyszerre:** több egymásra helyezett szitán többfajta ételt is párolhat egyszerre, pl. halat, zöldséget és köretet (5). A hosszabb főzési időt igénylő ételeket rakja az alsó szitára, a rövidebb főzési időt igénylő ételeket pedig a felső szitára, a főzés ideje egyforma lesz. **Az ételek párolási ideje:** zsenge zöldség, pl. brokkoli – 15 perc, hal vagy csirkehús – 15-20 perc, a többi zöldség és burgonya – min. 20 perc. **Figyelmeztetés:** A szitával és tányérral való manipuláció során használjon edényfogót és kesztyűt. A tányért a fogantyú segítségével emelje ki (6). A szita vagy tányér esetleges elszíneződése az élelmiszerekben található természetes színezékek hatására nem lehet reklamáció tárgya.